

TWINMAX

INSTRUKCJA MONTAŻU

RUSZT T24 **sufit modułowy**

Skrócona instrukcja dla ekipy montażowej — kolejność etapów, parametry rusztu i podstawowe zasady bezpieczeństwa.

TWINMAX Sp. z o.o.

ul. Suwalska 36A, 03-252 Warszawa

Tel. +48 731 524 266 · www.twinmax.pl · biuro@twinmax.pl

Etapy montażu

Skrót etapów dla ekipy montażowej — nie jest to pełna instrukcja techniczna.

Uwaga: przed montażem sprawdź projekt konstrukcyjny obiektu, dopuszczalne obciążenia stropu i lokalne przepisy budowlane. W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym TWINMAX.

- 01

Poziom i listwa przyścienna
Wytrasowanie poziomu po obwodzie pomieszczenia, montaż listwy przyściennej. Błąd na tym etapie przechodzi na cały sufit — sprawdź poziom w kilku punktach.
- 02

Wieszaki
Mocowanie wieszaków do stropu w linii przyszłych profili głównych, według rozstawu z zestawienia materiałowego.
- 03

Profile główne
Zawieszenie i wypoziomowanie profili głównych. Łączenie na zamek wzdłużny, rozstaw osiowy 1200 mm.
- 04

Poprzeczki
Zatrzask poprzeczek 1200 mm, następnie 600 mm. Sprawdzenie przekątnych — siatka musi być prostokątna.
- 05

Instalacje
Oprawy, kratki i czujki wpuszcza się przed wypełnieniem. Elementy ciężkie podwiesza się osobno do stropu, nie do rusztu.
- 06

Wypełnienie
Układanie płyt lub kaset od środka pomieszczenia na zewnątrz, docinki na końcu.

PODSTAWOWE PARAMETRY RUSZTU T24

Rozstaw profili głównych	1200 mm
Moduł końcowy	600 × 600 mm
Widoczna półka profilu	24 mm
Krawędź płyty	prosta (board) i Tegalur
Klasa reakcji na ogień	A2 (NRO)
Norma	PN-EN 13964:2014-05