

TWINMAX

INSTRUKCJA MONTAŻU SUFITU KASETONOWEGO TWINMAX



TWINMAX Sp. z o.o.

ul. Suwalska 36A, 03-252 Warszawa

Tel. +48 731 524 266

www.twinmax.pl · biuro@twinmax.pl

Spis treści

1. Uwagi ogólne	3
2. Warunki magazynowania	3
3. Elementy składowe rusztu T-profilowego	4
4. Sposób montażu sufitu kasetonowego	5
4.1. Trasowanie i listwa przyścienna	5
4.2. Wieszaki stropowe	5
4.3. Profile główne	5
4.4. Profile poprzeczne	5
4.5. Instalacje	5
4.6. Ułożenie płyt i docinki	5

1. Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem montażu sufitu kasetonowego należy sprawdzić zgodność dostarczonych wyrobów z otrzymaną fakturą proforma. W przypadku wystąpienia rozbieżności należy jak najszybciej poinformować sprzedawcę. Również w przypadku zastrzeżeń do jakości profili lub kaset, nie należy ich montować, tylko poinformować sprzedawcę.

2. Warunki magazynowania

Opakowane i pojedyncze elementy konstrukcji (profile T, kasety, płyty wypełniające) powinny być przechowywane w pozycji poziomej na powierzchniach płaskich, w suchych miejscach. Produkt musi być przechowywany w zamkniętym, suchym i czystym pomieszczeniu, chronionym przed oddziaływaniem zewnętrznych warunków pogodowych.

Płyty mineralne są szczególnie wrażliwe na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne — należy przenosić je w pozycji poziomej, chwytając za krawędzie, i nie opierać o siebie pod kątem.

3. Elementy składowe rusztu T-profilowego

Sufit kasetonowy montowany jest na ruszcie T-profilowym — tym samym systemie nośnym, który stosowany jest w wariacie GLK sufitów rastrowych.



Profil główny T24/T15

Nosi ciężar całej siatki, rozstaw 1200 mm



Kątownik przyścienny

Mocowany po obwodzie pomieszczenia



Wieszak stropowy

Mocowanie na kołkach metalowych, co max. 600 mm

4. Sposób montażu sufitu kasetonowego

4.1 Trasowanie i listwa przyścienna

Poziomicą laserową wyznacza się linię na ścianach. Listwę przyścienną mocuje się co max. 450 mm, narożniki cięte pod kątem 45°.

4.2 Wieszaki stropowe

Montaż na metalowych kołkach rozporowych, w rozstawie co max. 600 mm. Niedopuszczalne jest stosowanie kołków z tworzyw sztucznych ani doginanie wieszaków.

4.3 Profile główne

Zawieszenie na wieszakach, w rozstawie 1200 mm, minimum 300 mm od ściany. Należy zachować równoległość profili.

4.4 Profile poprzeczne

Poprzeczki 1200 mm, następnie 600 mm — tworząc moduł 600×600 mm. Po montażu należy sprawdzić przekątne każdego pola.

4.5 Instalacje

Oprawy, kratki wentylacyjne i czujki montuje się przed ułożeniem wypełnienia — podwieszone osobno do stropu, nigdy do rusztu nośnego.

4.6 Ułożenie płyt i docinki

Płyty mineralne lub kasety metalowe układa się luźno w oczkach rusztu, od środka pomieszczenia w stronę ścian. Elementy przy ścianach przycina się do wymiaru — docięte krawędzie maskuje profil przyścienny.

Potrzebujesz pomocy z montażem?

Skontaktuj się z nami — biuro@twinmax.pl · +48 731 503 678

Montaż możesz też zamówić bezpośrednio u nas.